

ACHSCOVER VORDERACHSE
FÜR HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER S (2021-)



PACKLISTE:

| Menge | Beschreibung |
|-------|---------------------|
| 1 | Achscover links |
| 1 | Achscover rechts |
| 1 | Gewindestange 294mm |

MONTAGEANLEITUNG:

Schrauben Sie die Gewindestange in das linke Achscover.

Schieben Sie die Stange von der linken Fahrzeugseite in die Bohrung der Vorderradachse bis der Achsenkopf ganz abgedeckt ist.

Schrauben Sie dann das rechte Achscover auf die freie Seite der Gewindestange und ziehen Sie es Hand fest.
Zum Schluss können Sie einen 3mm-Stift (z.B. 3mm-Inbusschlüssel) in die Querbohrung des linken Covers stecken und es noch ein wenig fester ziehen.

Prüfen Sie nach der ersten Fahrt, ob die Cover noch immer fest angezogen sind!

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon (0049) 2852 - 6777 -33
Telefax (0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de

FRONT AXLE COVER SET
FOR HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER S (2021-)



PACKING LIST:

| amount | item |
|--------|------------------|
| 1 | Left axle cover |
| 1 | Right axle cover |
| 1 | Thread rod 294mm |

MOUNTING INSTRUCTIONS:

Screw the thread rod into the left axle cover.

Beginning on the left, push the thread rod through the rear axle until the cap covers the whole axle head.

Screw the right axle cap by hand on the free end of the thread rod until it is tight.

At least you can tighten it a few more, if you stick a 3mm bolt (such as a 3mm Allen key) into the cross-hole at the fringe.

Check if the covers are still tighten after the test ride!

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon(0049) 2852 - 6777 -33
Telefax(0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de