

KENNZEICHENHALTER
FÜR HARLEY-DAVIDSON FAT BOB (2018-)



LIEFERUMFANG:

- 1 Kennzeichenhalter
- 2 Anschlagbegrenzer
- 1 Schraube 1/4UNC
- 2 Scheibe
- 1 Hutmutter
- 4 Lochstopfen

MONTAGEANLEITUNG:

Lösen Sie beidseitig die Schrauben (B) und die Sitzbankschraube (A).



Nehmen Sie die Sitzbank ab.

Schieben Sie die seitlichen Laschen des Kennzeichenhalters zwischen das Heckteil und die Streben (C).

Schrauben Sie die obere Lasche mit der 1/4UNC-Schraube und der großen Scheibe (D) am Sitzhaltergewinde an.



Montieren Sie die Strutschrauben (B) wieder.

Befestigen Sie das Kennzeichen am Halter.

Verschließen Sie die originalen Befestigungslöcher an der Schwinge mit den beiliegenden Lochstopfen.

Montieren Sie die Anschlagbegrenzer an die Kolbenstange des Federbeins. Bauen Sie ggf. das Federbein aus, um die Montage zu erleichtern.



Bringen Sie die Sitzbank wieder an und befestigen Sie diese mit der Hutmutter und der kleinen Scheibe.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.

LICENSE PLATE BRACKET
FOR HARLEY-DAVIDSON FAT BOB (2018-)



PACKING LIST:

- 1 Bracket
- 2 Shock limiter
- 1 Screw 1/4UNC
- 2 Washer
- 1 Acorn nut
- 4 Plug X-Mas Tree

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Loose screw (B) on both sides and also screw (A) .



Take off the seat.

Push the two side flaps of the bracket between the fender and the mount brackets (C).

Mount the upper flap by 1/4UNC screw (D) with the greater washer to the throat of seat mounting.



Install screws (B) again.

Mount your license plate.

Mount the included plugs to the oem threads on your swingarm.

Mount the shock limiters (two pieces each) to the damper rod.
It's may be easier to remove the damper for facilitate installation.



Install again the seat and fix it at the rear by acorn nut and washer.

Have a nice and safe ride!