

BLINKER „STRIPE“
FÜR HARLEY-DAVIDSON-MODELLE



PACKLISTE:

Menge	Beschreibung
1	Blinker im Gehäuse links
1	Blinker im Gehäuse rechts

Vor der Installation:

Bei CAN-Bus-Modellen muss zusätzlich ein Blinkfrequenzgeber (41-99-657) montiert werden!

Beachten Sie bei der Montage der Widerstände/der Frequenzgeber, dass diese im Betrieb sehr heiß werden! Deshalb:

- Widerstände während und kurz nach Gebrauch wegen Verbrennungsgefahr nicht berühren!
- Widerstände immer an Metall (z.B. am Rahmen) befestigen, damit die entstehende Wärme abgeführt werden kann!
- Widerstände nicht in der Nähe anderer Kabel oder von wärmeempfindlichen teilen montieren!

Warnung: Niemals in die leuchtenden LED-Blinker schauen, andernfalls können Augenschäden verursacht werden!

Isolieren Sie alle Kabelverbindungen, die Sie herstellen, sorgfältig! Wenn möglich diese Verbindungen mit Schrumpfschlauch isolieren. Achten Sie bei der Kabelverlegung darauf, dass Diese nirgends scheuern oder durch bewegliche Teile beschädigt werden können.

MONTAGEANLEITUNG:

Demontieren Sie die Originalblinker sowie das Rück-/Bremslicht und schließen Sie die neuen Blinker wie folgt an:

Funktion	Kabelfarbe 3in1	Kabelfarbe
Blinker	Braun	Gelb
Rücklicht	Gelb	---
Bremslicht	Rot	---
Masse	Schwarz	Schwarz

Schließen Sie zusätzlich den Blinkfrequenzgeber, entsprechend dessen Anleitung, mit an.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon (0049) 2852 - 6777 -33
Telefax (0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de

**TURN SIGNALS „STRIPE“
FOR HARLEY-DAVIDSON MODELS**



PACKING LIST:

Amount	Item
1	Turn signal with left housing
1	Turn signal with right housing

Before you start:

For using the turn signals on CAN bus models you have to install a load equalizer (41-99-657) too.

The load equalizer you will mount are very hot! Handle with care!

- Don't touch the load equalizer during use or a shortly after use! Risk of burns to your skin!
- Mount the load equalizer directly to the metal frame so the heat can be lead away!
- Don't mount the load equalizer near to other cables or heat sensitive items!

Warning: Don't look directly into the LED turn signals! This may cause damage to your eyes!

Isolate all the wiring connections you make thoroughly! If it is possible use heat shrink tubing. Make sure that your wiring won't be cut or crimped in use by other items.

MOUNTING INSTRUCTIONS:

Remove the OEM turn signals and the tail-/brakelight and install the new turn signals as follows:

Function	Cable color 3in1	Cable color
Turn signal	Brown	Yellow
Tail light	Yellow	---
Brake light	Red	---
Ground	Black	Black

Install additionally the load equalizer according to its mounting instructions.

Have fun with it!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon(0049)2852 - 6777 -33
Telefax (0049)2852 - 5444
info@thunderbike.de