

GRIFF-SET "BASE RUBBER"



MONTAGEANLEITUNG:

Öffnen Sie das Gasgriffgehäuse, hängen Sie die Gaszüge aus und ziehen Sie den Originalgriff vom Lenker ab.

Fetten Sie das Lenkerende, auf dem der Gasgriff sitzt, leicht ein.

Schieben Sie den neuen Griff auf den Lenker und hängen Sie die Gaszüge wieder ein.



Schrauben Sie das Gasgriffgehäuse wieder zu.

Öffnen Sie das Kupplungsgriffgehäuse und entfernen Sie den originalen Kupplungsgriff vom Lenker.

Schieben Sie den neuen Kupplungsgriff auf den Lenker bis er im Schaltergehäuse sitzt und entfernen Sie den Ring an der Außenseite des Griffes.

Klappen Sie das Griffgummi etwas um und klemmen Sie den Griff an den Lenker.

Schrauben Sie den Ring mit drei Gewindestiften an die Außenseite des Griffes.

Montieren Sie zuletzt die Toppers an die Griffenden.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



THUNDERBIKE

Güterstraße 5
46499 Hamminkeln
Germany

Phone: +49 2852 6777 80
Mail: info@thunderbike.de

GRIP SET "BASE RUBBER"



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Open the throttle clamp, hang out the cables and pull away the grip from the handlebar.

Grease the handle bar end a bit.

Push the new grip to the handlebar, reinstall the cables and close the throttle clamp.



Screw together both parts of the clamp.

Open the left switch housing and remove the grip from left side of the handlebar.

Push the new grip onto the handlebar until it fits into the switch housing and remove the outside ring.

Push the rubber grip beside and clamp the grip to the handlebar.

Mount again the ring to the grip.

At least install the toppers on the outside rings of both grips.

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!



THUNDERBIKE

Güterstraße 5
46499 Hamminkeln
Germany

Phone: +49 2852 6777 80
Mail: info@thunderbike.de