

GRIFF-SET "BASE RUBBER"



MONTAGEANLEITUNG:

Öffnen Sie das Gasgriffgehäuse, hängen Sie die Gaszüge aus und ziehen Sie den Originalgriff vom Lenker ab.

Fetten Sie das Lenkerende, auf dem der Gasgriff sitzt, leicht ein.

Schieben Sie den neuen Griff auf den Lenker und hängen Sie die Gaszüge wieder ein.



Schrauben Sie das Gasgriffgehäuse wieder zu.

Entfernen Sie den originalen Kupplungsgriff vom Lenker.

Schieben Sie den neuen Kupplungsgriff auf den Lenker und entfernen Sie den Ring an der Außenseite des Griffes.

Klemmen Sie den Griff durch Anziehen der vier Gewindestifte am inneren und äußeren Ende an den Lenker. Stellen Sie sicher, dass alle vier Gewindestifte in den Lenker greifen!

Schrauben Sie den Ring mit drei Gewindestiften an die Außenseite des Griffes.

Montieren Sie zuletzt die Toppers an die Griffenden.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon(0049)2852 - 6777 -33
Telefax(0049)2852 - 5444
info@thunderbike.de

GRIP SET "BASE RUBBER"



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Open the throttle clamp, hang out the cables and pull away the grip from the handlebar.

Grease the handle bar end a bit.

Push the new grip to the handlebar, reinstall the cables and close the throttle clamp.



Screw together both parts of the clamp.

Remove the grip from left side of the handlebar.

Push the new grip to the handlebar and remove the outside ring.

Mount the grip with its four screws to the handlebar, make sure that all four screw have contact with the handlebar!

Mount again the ring to the grip.

At least install the toppers on the outside rings of both grips.

Have a nice ride!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon (0049) 2852 - 6777 -33
Telefax (0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de