

GRIFF-SET "BASE ALU" & "BASE BRASS"



MONTAGEANLEITUNG:

Öffnen Sie das Gasgriffgehäuse, hängen Sie die Gaszüge aus und ziehen Sie den Originalgriff vom Lenker ab.

Fetten Sie das Lenkerende, auf dem der Gasgriff sitzt, leicht ein.

Schieben Sie den neuen Griff auf den Lenker und hängen Sie die Gaszüge wieder ein.



Schrauben Sie das Gasgriffgehäuse wieder zu.

Öffnen Sie das Kupplungsgriffgehäuse und entfernen Sie den originalen Kupplungsgriff vom Lenker.

Entfernen Sie die Messing- (oder Alu-)hülse vom neuen Kupplungsgriff.

Schieben Sie den Kupplungsgriff auf den Lenker bis er im Griffgehäuse positioniert ist und schrauben Sie ihn mit dem Gewindestifte an.

Schieben Sie anschließend die Messing- (Alu-)hülse auf den Griff und befestigen Sie diese mit zwei M3x6mm-Senkkopfschrauben.

Montieren Sie zuletzt die Toppers an die Griffenden.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



THUNDERBIKE

Güterstraße 5
46499 Hamminkeln
Germany

Phone: +49 2852 6777 80
Mail: info@thunderbike.de

GRIP SET "BASE ALU" & "BASE BRASS"



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Open the throttle clamp, hang out the cables and pull away the grip from the handlebar.

Grease the handle bar end a bit.

Push the new grip to the handlebar, reinstall the cables and close the throttle clamp.



Screw together both parts of the clamp.

Open the switch housing on clutch side and remove the grip from left side of the handlebar.

Remove the brass (or aluminum) shell from the grip.

Push the new grip onto the handlebar until it fits into the switch housing and clamp it with the small screw to the handlebar.

Push the brass (or aluminum) shell to the grip and mount it, with the two counter sunk screws M3x6mm, to the grip.

At least install the toppers on the outside rings of both grips.

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!



THUNDERBIKE

Güterstraße 5
46499 Hamminkeln
Germany

Phone: +49 2852 6777 80
Mail: info@thunderbike.de