

**STOSSDÄMPFER DREHKNOPF
FÜR HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL (2018-)
MIT STOSSDÄMPFERVERSTELLUNG**



PACKLISTE:

Menge	Beschreibung
1	Drehknopf
1	Inbusschraube M5*12

MONTAGEANLEITUNG:

Entfernen Sie den rechten Seitendeckel und lösen Sie die Befestigungsschraube des Verstellers.

Drehen Sie den Versteller um, sodass für die weiteren Schritte die Unterseite nach oben zeigt.



Lösen Sie die Schraube (2) und entfernen Sie den originalen Drehknopf (21) vom Stoßdämpfer (20).

Achtung: Bei der Demontage kommt Ihnen eine Kugel und eine Feder entgegen! Diese werden weiterverwendet und es muss auf den korrekten Sitz der Teile geachtet werden!

Die Schraube und die Unterlegscheibe (4) werden nicht mehr benötigt.

Montieren Sie den neuen TB-Drehknopf mit der beiliegenden Inbusschraube an der Stoßdämpferverstellung.
Achten Sie dabei darauf, dass die Feder und die Kugel korrekt in der Bohrung sitzen!

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon (0049) 2852 - 6777 - 33
Telefax (0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de

REAR SHOCK ABSORBER KNOB
FOR HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL (2018-)
WITH ADJUSTABLE REAR SHOCK ABSORBER



PACKING LIST:

amount	item
1	Knob
1	Allen head screw M5*12

MOUNTING INSTRUCTIONS:

Remove the right side cover and loosen the mounting bolt of the knob.

Twist around the knob so that the lower side is on top for the further steps.



Loosen the screw (2) and remove the original knob (21) from the rear shock absorber (20).

Attention: During the disassembly there will be a little spring and ball under the knob! They will be used further!

The screw and the washer (4) are not used further.

Mount the new TB knob to the adjuster using the included Allen head screw.

Make sure the spring and ball are in the fitting hole!

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon(0049)2852 - 6777 -33
Telefax (0049)2852 - 5444
info@thunderbike.de