



Montageanleitung Bugspoiler GFK für Yamaha XVS 650

Lieferumfang:

1	Bugspoiler
1	Regler-Halter mit 2 Scheiben u. Muttern
2	Rohrschellen Ø22mm
2	Distanzhülsen
2	Halter VA
2	Linienkopfschraube M6x16mm
2	Imbusschraube M6x30mm
4	Unterlegscheibe Ø10mm
2	Unterlegscheibe Ø18mm
4	Stopmutter M6
1	Teile-Gutachten
1	Kennzeichnungs-Aufkleber

Montage:

- Halten Sie den Bugspoiler am Rahmen an und fixieren Sie ihn mit Klebeband.
- Befestigen Sie den Lichtmaschinenregler mit den Muttern und Scheiben auf dem mitgelieferten Halter. Montieren Sie den neuen Halter am Befestigungspunkt des Originalhalters so, dass der Regler vor dem Motor liegt.
- Der Bugspoiler wird oben mit den beiden VA-Haltern an den Rahmenunterzügen befestigt. Unten mit den Rohrschellen und den Distanzhülsen an der Querstrebe vor dem Motor befestigt.
- Legen Sie die Halter an und zeichnen Sie die Anschraubblöcher am Bugspoiler an.
- Bohren Sie die Befestigungslöcher mit einem 6,5mm-Bohrer in den Bugspoiler.
- Befestigen Sie den Bugspoiler probeweise.
- Erst jetzt sollte der Bugspoiler lackiert werden!
- Montieren Sie den Bugspoiler endgültig.
- Bringen Sie den Kennzeichnungs-Aufkleber so an, dass er für den Sachverständigen, beim Eintrag in die Fahrzeugpapiere, lesbar ist.
- Überprüfen Sie die alle Verschraubungen nach der endgültigen Montage und nach der ersten Probefahrt!

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon(0049) 2852 - 6777 -33
Telefax (0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de